MANUAL DE INSTRUÇÃO TECHNOS (MTEDIG7 – 029610762)

FUNÇÕES:

Horário Normal
Calendário
Cronógrafo
Alarme
Luz Eletroluminescente

AJUSTE DO HORÁRIO E DO CALENDÁRIO:

1. No modo de exibição do horário normal pressione o botão B três vezes e, os dígitos de segundos piscarão.
2. Pressione o botão D para zerar os segundos, se necessário.
3. Pressione o botão C para selecionar os próximos dígitos que desejar ajustar na seguinte ordem: horas, minutos,mês,dia do mês e dia da semana. O formato 12/24 h é selecionado no ajuste da hora (12h indicação A para antes do meio-dia e P para após o meio-dia – Formato 24h, indicação H).
4. Pressione o botão D para ajustar os dígitos selecionados. Mantenha o botão pressionado para ajustá-los rapidamente.
5. Ao final do ajuste, pressione o botão B.

CRONÓGRAFO (ST)

Como medir o tempo no Cronógrafo
No modo de exibição do horário normal, pressione o botão B para alcançar o modo "cronógrafo (ST)".
1.Pressione o botão D para iniciar a contagem.
2.Pressione o botão D para parar a contagem.
3.Pressione o botão D se desejar reiniciar a contagem.
4.Se desejar zerar o cronógrafo, pressione o botão D para parar a contagem e, em seguida pressione o botão C para zerar o cronógrafo.

ALARME

Ajustando o Alarme

1. No modo de Hora Normal, pressione o botão B duas vezes até o modo Alarme.
2. Pressione o botão C para alternar entre os dígitos de horas e minutos.
3. Pressione o botão D para fazer o ajuste dos digitos;
4. Ao final do ajuste, pressione o botão B.

Como ativar / desativar o Alarme e o Chime

A partir do horário normal, pressione e segure o botão C e em seguida pressione o botão D para ativar e desativar o alarme.

FUNÇÃO ANALÓGICA (Caso seu relógio seja Analógioco e Digital)



Acertar a hora

1-Puxe a coroa para a 1ª posição.

2-Gire a coroa para acertar os ponteiros de hora e minuto conforme horário pretendido.

3-Ao finalizar o ajuste, retorne a coroa para a posição 0.

GUIA DE AJUSTE E USO FECHO GANCHO

Ajuste fecho gancho (com trava de segurança)

Dica de uso

Para ajustar a pulseira com fecho tipo gancho siga os seguintes passos:

1 - LEVANTE a trava do fecho com o auxílio de uma ferramenta faça uma alavanca para destravar base do fecho.

2 - DESLIZE a base do fecho para a posição desejada. Atentar para posicionar sobre as marcações da pulseira.

3 - PRESSIONE a trava do fecho após o ajuste.

Dica de uso



1 - ENCAIXE o gancho corretamente na barra da base do fecho.

2 - FIXE e trave a tampa do fecho.

3 - TRAVE a trava de segurança. (caso tenha)

Ajuste fecho gancho (sem trava de segurança)

Dica de uso



Para ajustar a pulseira com fecho tipo gancho siga os seguintes passos:

1 - LEVANTE a trava do fecho com o auxílio de uma ferramenta faça uma alavanca para destravar base do fecho.

2 - DESLIZE a base do fecho para a posição desejada. Atentar para posicionar adequadamente sobre as marcações da pulseira.

3 - PRESSIONE a trava do fecho após o ajuste.

Dica de uso



1 - ENCAIXE o gancho corretamente na barra da base do fecho.

2 - FIXE e trave a tampa do fecho.

GUIA DE COMO USAR UMA COROA ROSQUEADA

- Alguns modelos de relógios estão equipados com uma coroa criados especialmente para evitar O funcionamento acidental.
- Desbloqueie a coroa antes de opera seu relógio.

	Desbloquear	Bloquear
Rosquear a coroa	Gire a coroa no sentido anti-horário até que ela se desprenda da base.	Empurre a coroa para dentro da base. Com uma leve pressão para baixo, gire a coroa no sentido horário para prendê-la à base. Verifique se ficou bem presa.
Rosquear o botão de pressão	Gire o parafuso de bloqueio no sentido anti-horário e solte até que ele pare.	Gire o parafuso de bloqueio no sentido horário e aperte firmemente.

GUIA PARA VERIFICAR (IDENTIFICAR) O NÚMERO DO MAQUINISMO

- Um número de referência com 4 ou 6 caracteres alfanuméricos) está inscrito na parte traseira do relógio (criar figura). Os 4 primeiros caracteres do número de referência representam o número do maquinismo do relógio. EXEMPLO DA POSIÇÃO DA INSCRIÇÃO

Para verificar o número do movimento

Um número de referência (com 4 caracteres alfanuméricos e 6 ou mais caracteres alfanuméricos) está inscrito na base do relógio. (Figura à direita)

Os 4 primeiros caracteres do número de referência representam o número do movimento do relógio. No exemplo à direita, "△△△△" é o número do movimento.

Exemplo de posição da inscrição



A posição da inscrição pode diferir de acordo com o modelo do relógio.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ANTES DE USAR (ou/este) O RELÓGIO - ADESIVOS DE PROTEÇÃO

Lembre-se de remover todos os adesivos de proteção que possam estar em seu relógio (parte traseira do fundo, pulseira, fecho, etc.). Caso contrário, o suor ou a umidade podem entrar nos espaços entre adesivos e etiquetas de proteção e as peças, o que pode resultar em irritação da pele e / ou a corrosão de metal.

LIMPEZA e CUIDADOS

Mantenha seu relógio sempre limpo. Além de manter sua boa aparência, a limpeza evitará a oxidação causada pelo acúmulo de sujeira e suor sobre o seu relógio. Para prolongar o tempo de vida útil do seu produto, atente aos cuidados mencionados. Gire a coroa enquanto ela estiver totalmente pressionada e pressione os botões periodicamente de forma que não fiquem emperrados devido a acumulação de matérias estranhas Obs.: Ao realizar qualquer procedimento de limpeza em seu relógio, certifique-se que a coroa esteja

sempre na posição 0 (zero).

PARTES METÁLICAS

- Após utilizar o relógio em água salgada, piscina ou por um período longo, limpe-o logo que possível, principalmente relógios com **chapeamento Rose Gold**. O cloro e o sal podem danificar o banho aplicado sobre as partes metálicas do relógio.
- **Parte metálicas Rose Gold** por serem mais frágeis aos efeitos da oxidação e para manter a boa aparência do seu relógio, é necessária uma rotina de limpeza semanal ou conforme o uso, para retirar o acúmulo de sujeira e suor sobre o seu relógio.
- Para a limpeza utilize uma escova macia com detergente neutro e água e seque com uma flanela macia.
- Pulseira metálica com impressão, requer um cuidado redobrado quanto a contato com produtos químicos, o que poderá danificar o seu acabamento.

AJUSTE DE PULSEIRA

Não ajuste ou substitua a pulseira de metal sozinho**.** Existe o risco de o relógio cair ou de ferimentos causados pelas peças. Isto requer habilidades especializadas, então solicite isso ao seu revendedor. Se o revendedor não puder realizar esta tarefa, entre em contato com nosso centro de atendimento ao cliente.

PULSEIRA DE COURO OU SINTÉTICA

- As pulseiras de couro ou sintéticas possuem textura de padrão irregular, pequenas variações de tonalidade, marcas ou riscos em sua super□cie que apenas atestam sua autenticidade.
- Estas pulseiras possuem super□cie bastante sensível, portanto, podem ser danificadas ao sofrer contato com super□cies abrasivas ou cortantes, exigindo desta forma um maior cuidado.
- Para limpeza u□lize apenas pano úmido e detergente neutro.
- Evite o contato com a água, caso isso ocorra, deixe secar naturalmente a sombra, não forçando a secagem da pulseira expondo o relógio ao sol ou a outra fonte de calor.
- Para que o suor absorvido seja liberado, é recomendado um período de 1 dia em um local limpo e arejado em temperatura ambiente. Além disso, o couro molhado pode causar uma erupção na pele.

PULSEIRAS POLIMÉRICAS (BORRACHA OU SILICONE)

- Evite a exposição prolongada ao calor ou aos raios UV. Os raios UV podem afetar a natureza do material.
- Lave o relógio regularmente, utilizando uma escova macia com detergente neutro e água, após a limpeza seque com flanela macia.
- Após u□lizar o relógio em água salgada ou piscina, lave-o utilizando o mesmo processo. Se não limpar, os solventes, óleos de bronzeadores, sal e suor podem deteriorar a pulseira rapidamente.

PRODUTOS QUÍMICOS

- Evite o contato de produtos como perfume, cosméticos, solventes etc. Estes produtos podem danificar esteticamente o aspeto da pulseira e da caixa do seu relógio, além danificar a sua vedação e prejudicar a sua resistência à água.

TEMPERATURA EXTREMA

- A exposição do relógio à luz direta do sol ou alocá-lo em local extremamente quente ou frio durante longos períodos poderá danificar componentes internos e externos do seu relógio. Nunca deixe o relógio no painel de um carro ou em qualquer outro local sujeito a temperaturas muito altas.

IMPACTO

- Para relógio anadig e analógicos não são recomendadas a utilização durante a prática de atividades desportivas visando proteger contra vibrações, que podem danificar o seu maquinismo.

CAMPOS MAGNÉTICOS

- Este relógio será afetado por campos magnéticos produzidos por aparelhos eletrodomésticos.
- Se o relógio for usado próximo de forte magnetismo, suas funções poderão ser afetadas temporariamente.
- Mantenha o relógio a pelo menos 5 a 10 cm de distância de produtos que emitam magnetismo

ELETRICIDADE ESTÁTICA

Os circuitos integrados do relógio são sensíveis à eletricidade. Se o relógio for exposto a uma eletricidade estática intensa, suas exibições podem ser afetadas de modo adverso.

REPOSIÇÃO DA BATERIA

As baterias com nível muito abaixo de carga, descarregadas ou quando aquecidas poderão sofrer vazamentos. Portanto, a bateria assim como outros componentes do relógio, possuem um tempo de vida útil e necessitam de manutenção periódica.

É recomendado ao cliente que a cada 1 ou 2 dois anos (dependendo do tempo de garantia do produto) o relógio seja levado à uma assistência ou autorizada Grupo Technos para a realização de sua manutenção preventiva. Nesta manutenção é verificado o nível de carga da bateria e as condições de outros componentes do relógio, como a junta de vedação, lubrificação e manutenção do maquinismo entre outros itens. Certifique-se de usar o tipo correto de bateria para o seu relógio e siga cuidadosamente as instruções do fabricante.

RESISTÊNCIA À ÁGUA

- Antes entrar em contato com a água, certifique-se de que a coroa esteja na posição 0 (zero). Se a coroa for do tipo de trava por rosqueamento, certifique-se de que esteja firmemente travada.
- Não opere a coroa ou os botões enquanto o relógio estiver submerso em água ou molhado.
- O embaçamento temporário não representa um problema. Se ele persistir durante um longo período, recomendamos a verificação do relógio por seu revendedor autorizado.
- As juntas de vedação (vidro, coroa e fundo) deterioram-se com o tempo. Na inspeção periódica, solicite que estes itens sejam verificados.
- Antes de usar seu relógio, verifique a resistência à água indicada no seu produto adquirido e fique ciente das suas limitações. Vide tabela de Resistência à água.

RESISTÊNCIA A ÁGUA GRAVAÇÃO NO MOSTRADOR OU NO FUNDO DO RELÓGIO	RESISTENTE A RESPINGO D'ÁGUA. (SECAR IMEDIATAMENTE)	RESISTENTE A IMERSÃO ACIDENTAL, À CHUVA LEVE (NÃO TORRENCIAL) NÃO PROJETO P/ NADO OU MERGULHO	ADEQUADO P/ USO DIÁRIO. TOMAR BANHO	ADEQUADO PARA USO EM ESPORTES AQUÁTICOS E MERGULHO DE BAIXA PROFUNDIDADE	ADEQUADO PARA PRÁTICA DE MERGULHO DE ALTA PROFUNDIDADE*	ADEQUADO PARA PRÁTICA DE MERGULHO PROFISSIONAL EM ALTO MAR
SEM MARCAÇÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
WR WATER RESISTANT (RESISTÊNCIA NÃO ESPECIFICADA)	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
3 atm 30m	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
5 atm 50m	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
10 atm 100m	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO
15 – 30 atm 150 – 300m	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO
>100 ATM >1000m	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM

* Limite de profundidade, conforme gravação no mostrador ou no fundo do relógio;

Nota: A pressão em ATM ou Metros é uma pressão de teste e não deve ser considerada como correspondente à profundidade do mergulho real visto o que o movimento de natação tende a aumentar a pressão interna do relógio. Devendo ter cuidado, também, ao entrar na água.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Em caso de dúvidas sobre como acionar a nossa Assistência Técnica ou consultar algum outro manual de instrução, entre em contato com a Central de Relacionamento Grupo Technos

- technoscare.grupotechnos.com.br
- sac@grupotechnos.com.br
- +55 11 2394 - 8300 (Whatsapp)
- Segunda a Sexta das 8h00min às 17h30min